

Manuel d'utilisation

SUNNY EXPLORER



Dispositions légales

Les informations figurant dans ces documents sont la propriété exclusive de SMA Solar Technology AG. La publication de ces informations en totalité ou en partie doit être soumise à l'accord préalable de SMA Solar Technology AG. Une reproduction interne au profit de l'entreprise, pour l'évaluation et la mise en service conforme du produit est autorisée sans accord préalable.

Licences Open source

Le logiciel Sunny Explorer utilise les bibliothèques libosip2-3.5.0 (osip2.dll, osipparser2.dll) et pthreads-win32 (pthreadVC2.dll) sous licence LGPL. Une copie de la licence LGPL figure dans le répertoire du programme Sunny Explorer après l'installation.

En outre, le logiciel Sunny Explorer utilise les fichiers sha2.c et sha2.h sous copyright (C) 2005, 2007 Olivier Gay. L'avis de copyright complet et l'exclusion de responsabilité se trouvent également dans le répertoire du programme Sunny Explorer après l'installation.

Marque déposée

Toutes les marques déposées sont reconnues, y compris lorsqu'elles ne sont pas mentionnées expressément. L'absence de l'emblème de marque ne signifie pas qu'un produit ou une marque puisse être librement commercialisé(e).

La marque verbale et les logos *Bluetooth* sont des marques déposées de la société Bluetooth SIG, Inc et toute utilisation de ces marques par la société SMA Solar Technology AG s'effectue sous licence.

QR Code[®] est une marque enregistrée de DENSO WAVE INCORPORATED.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1 34266 Niestetal Allemagne

Tél. +49 561 9522-0 Fax +49 561 9522-100 www.SMA.de

E-mail: info@SMA.de

2

© 2004 à 2015 SMA Solar Technology AG. Tous droits réservés.

Table des matières

1	Ren	marques relatives à ce document5				
2	Sun	iny Explorer	7			
	2.1	Utilisation conforme	7			
	2.2	Qualification du personnel qualifié				
	2.3	Produits compatibles	8			
	2.4	Aperçu des fonctions	9			
	2.5	Configuration système requise				
3	Inst	allation	11			
4	Mis	e en service	12			
	4.1	Installation Bluetooth	12			
		4.1.1 Déterminer les NetID disponibles	12			
		4.1.2 Créer une nouvelle installation Bluetooth	14			
	4.2	Installation Speedwire	16			
		4.2.1 Mettre en service l'installation Speedwire	16			
		4.2.2 Créer une nouvelle installation Speedwire	16			
5	Inte	erface utilisateur	18			
	5.1	Barre de menu	19			
	5.2	Barre d'outils				
	5.3	Arborescence de l'installation				
	5.4	Menu des appareils.	21			
		5.4.1 Aperçu	22			
		5.4.2 Valeurs instantanées				
		5.4.3 Réglages				
		5.4.4 Événements				
	5.5	Symboles	28			
6	Fon	ctions de base				
	6.1	Modifier la langue				
	6.2	Ouvrir l'installation existante	32			
	6.3	Modifier le nom de l'installation	33			

	6.4	Modifier l'heure et de la date de l'installation	33
	6.5	Activation du passage automatique à l'heure d'été/d'hiver	34
	6.6	Modifier les paramètres	34
	6.7	Remplacement de micro-onduleurs	35
		6.7.1 Supprimer un micro-onduleur	35
		6.7.2 Remplacer un micro-onduleur	36
		6.7.3 Conflit d'appareils	37
	6.8	Modifier le nom de l'appareil	37
	6.9	Topologie du réseau	38
	6.10	Effectuer une mise à jour des appareils	40
7	Fond	tions avancées	41
	7.1	Créer un rapport	41
	7.2	Exporter les données de la batterie	41
	7.3	Enregistrer les données de l'installation sur l'ordinateur	42
8	Grou	upes d'utilisateurs et concept de sécurité	44
	8.1	Concepts de base	44
	8.2	Changer le groupe d'utilisateurs	44
	8.3	Mot de passe de l'installation	45
	8.4	Mot de passe oublié	46
	8.5	SMA Grid Guard	47
	8.6	Qualité des mots de passe	48
9	Dési	nstallation	49
10	Rech	erche d'erreurs	50
11	Cont	act	57

Remarques relatives à ce document

Champ d'application

Cette documentation s'applique à Sunny Explorer à partir de la version de logiciel 1.07.

Groupe cible

Ce document est destiné au personnel qualifié et aux utilisateurs finaux. Certaines des opérations décrites dans ce document doivent uniquement être réalisées par du personnel qualifié possédant les qualifications requises (voir chapitre 2.2 « Qualification du personnel qualifié », page 8). Ces opérations sont repérées par un symbole d'avertissement et le mot « Personnel qualifié ». Les opérations ne nécessitant aucune qualification particulière n'ont pas de marque spécifique et peuvent également être réalisées par les utilisateurs finaux.

Informations complémentaires

Pour obtenir des informations complémentaires, consultez le site www.SMA-Solar.com:

Titre du document	Type de document
SMA Bluetooth® Wireless Technology dans la pratique	Information technique
SMA Bluetooth® Wireless Technology	Description technique

Symboles

Symbole	Explication
▲ DANGER	Consigne de sécurité dont le non-respect entraîne inévitablement des blessures corporelles graves voire la mort
▲ AVERTISSEMENT	Consigne de sécurité dont le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves, voire mortelles
A ATTENTION	Consigne de sécurité dont le non-respect peut entraîner des blessures corporelles légères à moyennement graves
PRUDENCE	Consigne de sécurité dont le non-respect peut entraîner des dommages matériels
A PERSONNEL QUALIFIÉ	Chapitre ou section décrivant des opérations qui ne doivent être réalisées que par du personnel qualifié
i	Information importante pour un thème ou un objectif précis, mais ne relevant pas de la sécurité
	Condition qui doit être donnée pour atteindre un certain objectif
Ø	Résultat souhaité
×	Problème susceptible de survenir

Distinctions

Format	Utilisation	Exemple
Gras	 Textes à l'écran Éléments d'une interface utilisateur Raccords Éléments devant être sélectionnés et saisis 	 La valeur peut être lue dans le champ Énergie. Sélectionnez Réglages. Saisissez 10 dans le champ Minutes.
>	 Associe plusieurs éléments que vous devez sélectionner 	 Sélectionnez Réglages > Date.
[Bouton/Touche]	 Bouton ou touche que vous devez sélectionner ou actionner 	Cliquez sur [Continuer].

Nomenclature

Désignation complète	Désignation dans ce document
Installation photovoltaïque	Installation
Installation éolienne	Installation
SMA Bluetooth® Wireless Technology	Bluetooth
SMA Speedwire	Speedwire
Module de données SMA Speedwire/Webconnect	Module de données Speedwire/Webconnect
SMA Speedwire/Webconnect Piggy-Back	Speedwire/Webconnect Piggy-Back
Fonction Webconnect SMA	Fonction Webconnect

Abréviations

Abréviation	Désignation	Explication
LGPL	Lesser General Public License	Variante de licence amoindrie pour logiciels libres

2 Sunny Explorer

2.1 Utilisation conforme

Le logiciel Sunny Explorer permet de visualiser et de gérer les données de votre installation *Bluetooth* ou Speedwire. Vous pouvez également configurer des appareils individuels ou bien des groupes entiers d'appareils de votre installation.

La connexion aux appareils s'effectue sans fil par Bluetooth ou de manière filaire via Speedwire. Pour qu'une connexion sans fil soit possible, l'ordinateur doit être équipé de Bluetooth, par exemple via un module Bluetooth intégré ou une clé USB Bluetooth. La connexion avec Speedwire s'effectue via le raccordement au réseau de l'ordinateur.

Dans le réseau *Bluetooth*, Sunny Explorer a le statut d'appareil formant réseau (appareil maître). Les maîtres sont des produits de communication qui permettent d'établir le réseau *Bluetooth*, d'afficher les appareils, de collecter et d'évaluer les données de ces derniers.

Sunny Explorer peut gérer jusqu'à 50 appareils dans le réseau Bluetooth ou Speedwire.

Sunny Explorer est conçu pour des utilisations privées et industrielles.

Sunny Explorer permet de modifier des paramètres de sécurité importants des onduleurs SMA. Certains paramètres sont en outre protégés par SMA Grid Guard et peuvent uniquement être modifiés avec les droits appropriés (voir chapitre 8.5 « SMA Grid Guard », page 47).

Sunny Explorer ne prend pas en charge la configuration des onduleurs avec serveur Web intégré et propre interface utilisateur (par exemple Sunny Boy 1.5/2.5). Il est possible de détecter ces onduleurs par le biais du Sunny Explorer, mais il n'est expressément pas recommandé d'utiliser Sunny Explorer pour la configuration de ces onduleurs. SMA Solar Technology AG décline toute responsabilité en cas de données manquantes ou incorrectes et des pertes de rendement résultants

Pour la connexion au Sunny Explorer, les deux groupes d'utilisateurs Installateur et Utilisateur sont disponibles. Le groupe d'utilisateurs Installateur ne doit être utilisé que par des personnes qualifiées, habilitées à modifier les paramètres réseau des appareils raccordés (voir chapitre 2.2, page 8). Des paramètres mal configurés peuvent entraîner un endommagement, voire la destruction des onduleurs. Modifiez les paramètres de sécurité uniquement après concertation avec votre exploitant de réseau. L'autorisation d'exploitation de l'installation expire en cas de modifications non autorisées des paramètres SMA Grid Guard.

N'utilisez pas Sunny Explorer à des fins de facturation.

Lisez les documentations de vos appareils *Bluetooth* ou Speedwire et n'utilisez Sunny Explorer que pour les applications décrites dans le présent document.

2.2 Qualification du personnel qualifié

Les opérations identifiées dans le présent document par un symbole d'avertissement et par le mot « Personnel qualifié » ne doivent être réalisées que par du personnel qualifié. Le personnel qualifié doit posséder les qualifications suivantes :

- Formation à l'installation et à la mise en service des appareils et installations électriques
- Connaissance des dangers et des risques associés à l'installation et à l'utilisation des équipements et appareils électriques
- Connaissance des normes et directives applicables
- Connaissance relative au mode de fonctionnement et à l'exploitation d'un onduleur
- Connaissance et respect du présent document avec toutes les consignes de sécurité

2.3 Produits compatibles

Onduleurs SMA

- Tous les onduleurs avec interface Speedwire/Webconnect intégrée ou installée ultérieurement Pour savoir si un onduleur est équipé d'une interface Speedwire/Webconnect par défaut ou peut en être équipé ultérieurement, consultez le site www.SMA-Solar.com.
- Onduleurs SMA équipés d'une interface Bluetooth intégrée ou installée a posteriori
 Pour savoir si un onduleur est équipé d'une interface Bluetooth par défaut ou peut en être équipé ultérieurement, consultez le site www.SMA-Solar.com.

Autres produits SMA

- SMA Bluetooth Repeater
- Micro-onduleurs SMA et Sunny Multigate
- Sunny SensorBox

8

Accessoires SMA avec technologie Bluetooth intégrée ou Speedwire

2.4 Aperçu des fonctions

Les principales fonctions de Sunny Explorer sont les suivantes :

- Contrôle de l'installation avec Bluetooth Wireless Technology ou Speedwire
- Aperçu rapide de l'état actuel de l'installation
- Représentation graphique des données principales de l'installation
- Paramétrage d'un appareil individuel ou d'un groupe d'appareils
- Diagnostic simple grâce à l'affichage des erreurs et des événements des appareils
- Protection contre tout accès non autorisé grâce au concept de mot de passe SMA
- Exportation des valeurs énergétiques et des événements des onduleurs au format CSV
- Représentation graphique des valeurs énergétiques journalières, mensuelles et annuelles de chaque appareil
- · Mises à jour des appareils via Bluetooth ou Speedwire
- Représentation graphique de la topologie de réseau Bluetooth
- Affichage de la qualité de la connexion entre les différents appareils Bluetooth

Nouvelles fonctions

La version 1.07 du logiciel Sunny Explorer comprend les nouvelles fonctions suivantes :

- Prise en charge du Sunny Boy 3600 / 5000 Smart Energy
- Prise en charge du SMA Energy Meter

2.5 Configuration système requise

Systèmes d'exploitation pris en charge

- Microsoft Windows XP à partir de SP2
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 8 (sauf Windows 8 RTM)

Résolution d'écran recommandée

Au moins: 1 024 x 768 pixels

Clés Bluetooth recommandées

- Adaptateur Mini-USB Bluetooth FreeTec; Bluetooth 2.0; Class 1
- Micro-adaptateur USB Bluetooth Hama; Bluetooth 2.1 + EDR; Class 1

Les clés USB Bluetooth du fabricant AVM ne sont pas compatibles.

i Sélection de la clé Bluetooth

N'utilisez, en guise de clés *Bluetooth*, que des appareils d'une portée de classe 1 (jusqu'à 100 m). La portée des appareils de classe 2 (jusqu'à 10 m) n'est pas suffisante.

Pilotes Bluetooth pris en charge

- Microsoft à partir du Service Pack 2
- Toshiba
- Broadcom

Les pilotes informatiques Bluetooth du fabricant BlueSoleil ne sont pas pris en charge.

i Installation de clés Bluetooth et de pilotes informatiques Bluetooth

Installez la clé USB Bluetooth directement via Windows ou son pilote informatique Bluetooth. N'installez le pilote informatique fourni avec la clé USB Bluetooth que si cela est indispensable.

Parfois, les pilotes informatiques *Bluetooth* sont également désignés « stack *Bluetooth* » par les programmes.

Langues prises en charge

Allemand, anglais, coréen, espagnol, français, grec, italien, néerlandais, portugais, tchèque

3 Installation

Installer Sunny Explorer sous Windows XP



« NET Framework 2.0 » est requis pour Sunny Explorer.

Si .NET Framework 2.0 (ou une version plus récente) n'est pas installé sur votre ordinateur, il sera installé par l'assistant d'installation de Sunny Explorer. Pour l'installation de .NET Framework, vous devez posséder les droits correspondants sur votre ordinateur. Si nécessaire, contactez votre administrateur système.

Procédure :

- 1. Exécutez le fichier d'installation.
 - ☑ L'assistant de configuration de Sunny Explorer s'ouvre.
- 2. Suivez les instructions de l'assistant de configuration.
 - L'installation est exécutée.
- ☑ Sunny Explorer est installé.

Installer Sunny Explorer sous Windows Vista ou Windows 7

- 1. Exécutez le fichier d'installation.
- 2. Confirmez la demande de sécurité.
 - ☑ L'assistant de configuration de Sunny Explorer s'ouvre.
- 3. Suivez les instructions de l'assistant de configuration.
 - ☑ L'installation est exécutée.
- ✓ Sunny Explorer est installé.

4 Mise en service

4.1 Installation Bluetooth

4.1.1 Déterminer les NetID disponibles

A PERSONNEL QUALIFIÉ

Afin que les appareils SMA Bluetooth d'une installation photovoltaïque puissent communiquer entre eux, tous les appareils doivent être configurés sur le même NetID. Le NetID sert à distinguer entre elles plusieurs installations avec SMA Bluetooth, situées à proximité les unes des autres.

Afin d'éviter de configurer un NetlD déjà occupé dans votre voisinage par une autre installation Bluetooth, vous devez déterminer un NetlD libre avant la mise en service de votre installation Bluetooth.

Si vous avez déjà déterminé et configuré un NetlD disponible sur les appareils pour votre installation Bluetooth, vous pouvez créer une nouvelle installation dans Sunny Explorer (voir chapitre 4.1.2, page 14).

Si vous n'avez pas encore déterminé de NetlD libre pour votre installation *Bluetooth*, vous devez tout d'abord déterminer un NetlD libre.

La détermination d'un NetID libre n'est pas requise dans les installations *Bluetooth* avec Sunny Explorer et un seul onduleur.

Lorsque votre installation *Bluetooth* se compose des produits suivants, vous pouvez conserver le NetlD 1 prédéfini à la livraison sur l'onduleur :

- un onduleur
- jusqu'à deux ordinateurs avec Bluetooth et Sunny Explorer

Si vous utilisez d'autres appareils SMA Bluetooth, par exemple un SMA Bluetooth Repeater, vous devez déterminer un NetlD libre.


Déterminer un NetID libre avec un ordinateur portable et Sunny Explorer Condition préalable :

☐ Les appareils SMA Bluetooth de votre installation doivent être désactivés.

Procédure:


- Désactivez les appareils SMA Bluetooth présents (voir instructions des appareils SMA Bluetooth).
- 2. Avec l'ordinateur portable, placez-vous à proximité d'un appareil Bluetooth de l'installation.
- 3. Activez le Bluetooth sur l'ordinateur portable.
- 4. Lancez Sunny Explorer.
 - L'assistant d'installation s'ouvre.
- 5. Sélectionnez Créer une nouvelle installation dans l'assistant d'installation.

- Dans le champ Nom de l'installation, entrez le nom que vous désirez pour votre installation.
 Le nom peut être choisi librement et sera utilisé comme nom de fichier pour le fichier d'installation.
- Dans le champ Répertoire, sélectionnez le bouton [...] pour configurer un autre répertoire dans lequel le fichier d'installation doit être sauvegardé.
- 8. Cliquez sur [Continuer].
- Dans la liste déroulante Mode de communication, sélectionnez Bluetooth et cliquez sur [Continuer].
 - ☑ La recherche d'installation commence.
 - ☑ Les NetID des installations Bluetooth détectées dans la portée de l'émetteur radio sont affichés dans le champ Installations trouvées (par exemple NetID 4 et NetID A). Tous les NetID affichés dans ce champ sont occupés et ne peuvent pas être utilisés. Recommencez la recherche d'installation sur chaque appareil Bluetooth de l'installation, ainsi que sur le site



d'installation de l'ordinateur avec Sunny Explorer. Dans le cas de grandes installations, il suffit d'effectuer la recherche sur les appareils situés en bordure de l'installation. Il n'est pas nécessaire d'effectuer la recherche sur des appareils entourés d'autres appareils.

- 10. Sélectionnez [Répéter la recherche].
 - Les nouvelles installations Bluetooth trouvées sont ajoutées dans le champ Installations trouvées et ne doivent pas être notées.
- 11. Une fois la recherche d'installation terminée pour tous les appareils, sélectionnez un NetlD qui n'est pas occupé (par exemple NetlD E sur l'illustration).



12. Pour connaître les NetID disponibles ainsi que leurs fonctions, consultez le tableau suivant :

Occupation du NetID				
NetID	Fonction	Affichage dans Sunny Explorer		
0	Le Bluetooth est désactivé.			
1	Le Bluetooth est activé. L'appareil peut être raccordé à maximum deux produits de communication de SMA Solar Technology AG dont le NetID est configuré sur 1.	Les appareils avec un NetID 1 figurent séparément dans le champ Installations trouvées.		
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F		Tous les appareils avec le même NetlD sont affichés dans le champ Installations trouvées sous le signe plus [+] du NetlD correspondant.		

- 13. Fermez Sunny Explorer.
 - ☑ La détermination d'un NetID libre est terminée.
- 14. Mettez en service l'installation *Bluetooth* (voir chapitre 4.1.2 « Créer une nouvelle installation Bluetooth », page 14).

4.1.2 Créer une nouvelle installation Bluetooth

i Mise en service d'une installation Bluetooth avec un seul maître

Effectuez uniquement la mise en service d'une installation *Bluetooth* à l'aide d'un seul maître (par exemple Sunny Explorer). Dès que le réseau *Bluetooth* est en place, vous pouvez y intégrer d'autres maîtres.

Condition préalable :

☐ Un NetID libre doit être configuré pour les appareils de votre installation *Bluetooth* (voir instructions des différents appareils).

Procédure:

- 1. Lancez Sunny Explorer.
 - L'assistant d'installation s'ouvre.
- Sélectionnez Créer une nouvelle installation dans l'assistant d'installation.
- Dans le champ Nom de l'installation, entrez le nom que vous désirez pour votre installation.
 Le nom peut être choisi librement et sera utilisé comme nom de fichier pour le fichier d'installation.
- Pour configurer un autre répertoire dans lequel le fichier d'installation doit être enregistré, sélectionnez le bouton [...] dans le champ Répertoire.
- 5. Cliquez sur [Continuer].

- Dans la liste déroulante Mode de communication, sélectionnez Bluetooth et cliquez sur [Continuer].
 - Sunny Explorer recherche toutes les installations Bluetooth dans la portée de l'émetteur radio et répertorie les NetID des installations Bluetooth trouvées dans le champ Installations trouvées.
 - Si Sunny Explorer ne mentionne pas le NetID de votre installation Bluetooth, consultez le chapitre sur la recherche d'erreurs (voir chapitre 10 « Recherche d'erreurs », page 50).

Vous pouvez déterminer vous-même l'appareil via lequel Sunny Explorer doit établir la connexion avec l'ensemble de l'installation *Bluetooth*, ou bien il peut être sélectionné automatiquement par Sunny Explorer. Sunny Explorer (maître) se connecte directement à l'appareil sélectionné (esclave).

Tous les autres participants au réseau *Bluetooth* sont contournés, ce qui rend possible une transmission de données sensiblement plus rapide entre Sunny Explorer et l'appareil sélectionné.

Si vous n'êtes pas sûr d'effectuer le bon choix, sélectionnez le NetID de votre installation.

 Automatiquement : si Sunny Explorer doit sélectionner le nœud racine automatiquement, sélectionnez le NetID de votre installation.



Installations trouvées

 Appareil particulier: si Sunny Explorer doit se connecter à un appareil en particulier, sélectionnez l'appareil dans la liste sous le NetID de votre installation.



15

- 7. Cliquez sur [Continuer].
 - ☑ La liaison avec votre installation est établie et la fenêtre de connexion s'ouvre.
- 8. Sélectionnez le groupe d'utilisateurs dans la liste déroulante Groupe d'utilisateurs. Le groupe d'utilisateurs Installateur doit exclusivement être utilisé par un personnel qualifié et familiarisé avec le réglage des paramètres relevant de la sécurité des installations.

 Entrez le mot de passe du groupe d'utilisateurs sélectionné dans le champ Mot de passe de l'installation et cliquez sur [Continuer].

PRUDENCE

Dommages dus à un accès non autorisé à votre installation

Le mot de passe de l'installation protège votre installation contre tout accès non autorisé à vos appareils et contre les risques qui y sont liés.

- Après la première connexion à une nouvelle installation, modifiez le mot de passe standard des deux groupes d'utilisateurs (Utilisateur et Installateur) (voir chapitre 8.3 « Mot de passe de l'installation », page 45).
- ☑ Sunny Explorer établit la connexion avec tous les appareils en utilisant le NetID sélectionné.
- ☑ L'interface utilisateur de Sunny Explorer s'ouvre dans l'affichage du groupe d'utilisateurs sélectionné.
- ☑ La connexion à votre propre installation *Bluetooth* est établie. Vos réglages pour l'installation sont enregistrés dans un fichier d'installation sur votre ordinateur.
- 10. Pour ouvrir l'installation ultérieurement, procédez comme indiqué au chapitre 6.2.

4.2 Installation Speedwire

4.2.1 Mettre en service l'installation Speedwire

A PERSONNEL QUALIFIÉ

- Mettez en service les onduleurs Speedwire et reliez-les au réseau comme indiqué dans les instructions correspondantes.
 - L'installation Speedwire a été mise en service et les onduleurs Speedwire sont reliés au réseau.
- Établissez une connexion à votre installation Speedwire avec Sunny Explorer (voir chapitre 4.2.2, page 16).

4.2.2 Créer une nouvelle installation Speedwire

Condition préalable :

L'installation Speedwire doit avoir été mise en service (voir chapitre 4.2.1, page 16).

Procédure :

- 1. Lancez Sunny Explorer.
 - ✓ L'assistant d'installation s'ouvre
- Sélectionnez Créer une nouvelle installation dans l'assistant d'installation.
- Dans le champ Nom de l'installation, entrez le nom que vous désirez pour votre installation.
 Le nom peut être choisi librement et sera utilisé comme nom de fichier pour le fichier d'installation.

- Pour configurer un autre répertoire dans lequel le fichier d'installation doit être enregistré, sélectionnez le bouton [...] dans le champ Répertoire.
- 5. Cliquez sur [Continuer].
- Dans la liste déroulante Mode de communication, sélectionnez Speedwire et cliquez sur [Continuer].
 - ☑ La recherche d'installation commence.
 - Sunny Explorer parcourt toutes les connexions réseau reliées à l'ordinateur pour trouver les appareils Speedwire.
 - Si plusieurs connexions réseau sont reliées à des appareils Speedwire, celles-ci sont représentées sous la forme d'une structure arborescente, et les appareils détectés sont représentés sous forme de sous-nœuds.
- Si plusieurs connexions réseau sont affichées, sélectionnez la connexion réseau reliée aux appareils Speedwire et cliquez sur [Continuer].
 - La connexion au réseau Speedwire sélectionné est établie et la fenêtre de connexion s'ouvre
- 8. Sélectionnez le groupe d'utilisateurs dans la liste déroulante Groupe d'utilisateurs. Le groupe d'utilisateurs Installateur doit exclusivement être utilisé par un personnel qualifié et familiarisé avec le réglage des paramètres relevant de la sécurité des installations.
- Entrez le mot de passe du groupe d'utilisateurs sélectionné dans le champ Mot de passe de l'installation et cliquez sur [Continuer].

PRUDENCE

Dommages dus à un accès non autorisé à votre installation

Le mot de passe de l'installation protège votre installation contre tout accès non autorisé à vos appareils et contre les risques qui y sont liés.

- Après la première connexion à une nouvelle installation, modifiez le mot de passe standard des deux groupes d'utilisateurs (Utilisateur/Installateur) (voir chapitre 8.3 « Mot de passe de l'installation », page 45).
- Sunny Explorer établit la connexion avec tous les appareils du réseau Speedwire sélectionné
- L'interface utilisateur de Sunny Explorer s'ouvre dans l'affichage du groupe d'utilisateurs sélectionné.
- La connexion avec votre propre installation Speedwire est établie et une nouvelle installation est créée dans Sunny Explorer. Vos réglages pour l'installation sont enregistrés dans un fichier d'installation sur votre ordinateur
- 10. Pour ouvrir l'installation ultérieurement, procédez comme indiqué au chapitre 6.2.

5 Interface utilisateur

L'interface utilisateur permet un accès rapide à toutes les informations importantes de l'installation et de ses appareils.




Figure 1 : Interface utilisateur de Sunny Explorer (exemple)

Position	Désignation	Explication	
A	Barre de menu	Permet d'accéder aux fonctions de base de Sunny Explorer	
В	Barre d'outils	Permet un accès rapide aux principales fonctions de Sunny Explorer	
С	Arborescence de l'installation	Représente tous les appareils de l'installation sous forme d'arborescence	
D	Menu des appareils	Permet de consulter des informations et de configurer les appareils sélectionnés dans l'arborescence	
E	Zone de contenu	Affiche le contenu de l'onglet sélectionné dans le menu des appareils (D)	
F	Barre d'état	Affiche les informations suivantes :	
		Groupe d'utilisateurs	
		 État de la connexion à l'installation 	
		Heure de l'installation	

5.1 Barre de menu

Élément de menu	Entrées	Explication
Fichier	Nouveau	Permet de créer une nouvelle installation dans Sunny Explorer
	Ouvrir	Ouvre une boîte de dialogue de sélection de fichiers permettant d'ouvrir une installation existante dans Sunny Explorer
	Dernières utilisées	Ouvre un sous-menu avec les 10 dernières installations ouvertes dans Sunny Explorer
	Quitter	Ferme Sunny Explorer
Options	Langue	Sélection de la langue de l'interface utilisateur
	Changer le groupe d'utilisateurs	Ouvre le dialogue de connexion permettant de changer de groupe d'utilisateurs
	SMA Grid Guard®	Ouvre la boîte de dialogue SMA Grid Guard
		Vous pouvez entrer ici votre code SMA Grid Guard personnel.
		L'entrée est uniquement visible pour le groupe d'utilisateurs Installateur .
	Régler l'heure de	Ouvre la boîte de dialogue Temps de l'installation
	l'installation	Cette boîte de dialogue permet de régler l'heure de l'installation.
	Établir à nouveau la connexion	Permet de rétablir la connexion aux appareils de l'installation suite à une interruption de la connexion
Outils	Exporter des données	Ouvre la boîte de dialogue Exportation de données
		Vous pouvez exporter ici les données de vos appareils.
	Exporter les données de la batterie	Ouvre la boîte de dialogue Exporter les données de la batterie
		Vous pouvez exporter ici les données de votre batterie.
		L'entrée est uniquement visible pour le groupe d'utilisateurs Installateur .
	Mise à jour des appareils	Ouvre la boîte de dialogue Mise à jour des appareils
		Vous pouvez effectuer ici une mise à jour des appareils de votre installation.

Élément de menu	Entrées	Explication
Outils	Effacer la mémoire de données de rendement locale	Ouvre la boîte de dialogue Effacer la mémoire de données de rendement locale
		lci, vous pouvez effacer les données de rendement énergétiques sauvegardées localement.
Aide	Contenu	Ouvre l'aide de Sunny Explorer
	Créer un rapport	Permet de créer un rapport d'erreurs
	Accord de licence	Ouvre l'accord de licence de Sunny Explorer dans une fenêtre
	Info	Ouvre une petite fenêtre contenant des informations sur la version du logiciel Sunny Explorer actuellement installée

5.2 Barre d'outils

Symbole	Désignation	Signification
	Aperçu des appareils	Affiche l'arborescence de l'installation et le menu des appareils
		Le bouton ne s'affiche que si le mode de communication <i>Bluetooth</i> a été sélectionné.
-	Topologie du réseau	Ouvre une représentation topologique de tous les appareils SMA Bluetooth de l'installation
		Le bouton ne s'affiche que si le mode de communication <i>Bluetooth</i> a été sélectionné.
\sc	Réglages	Ouvre les réglages de Sunny Explorer
		Vous pouvez également ouvrir les réglages par l'onglet Réglages du menu des appareils.
2	Aide	Ouvre l'aide de Sunny Explorer

5.3 Arborescence de l'installation

Du point de vue de la communication de l'installation, une installation se compose de plusieurs appareils raccordés les uns aux autres par le même type de communication (*Bluetooth* ou Speedwire).

La structure logique de l'installation est représentée par l'arborescence de l'installation dans Sunny Explorer. Tous les appareils d'une installation (y compris Sunny Explorer) sont représentés en dessous de l'installation (A).

Arborescence de l'installation dans Sunny Explorer

La vue de l'installation s'affiche si vous sélectionnez votre installation (A) dans l'arborescence de l'installation. Si vous sélectionnez un appareil isolé (B), la vue de cet appareil s'affiche.



21

5.4 Menu des appareils

Le menu des appareils indique les réglages possibles et les valeurs instantanées de l'installation ou d'un appareil précis. L'appareil en question doit auparavant être sélectionné dans l'arborescence de l'installation. Les onglets s'adaptent en conséquence à la sélection.

Onglet	Explication
Aperçu	Affiche les principales informations de l'installation sélectionnée dans l'arborescence ou de l'appareil sélectionné
	Outre l'affichage d'état, vous trouverez ici un bref aperçu des données essentielles.
Valeurs instantanées	Affiche en fonction du groupe d'utilisateurs les données actuelles concernant l'installation ou l'appareil sélectionné
Réglages	Permet en fonction du groupe d'utilisateurs de consulter et de configurer différents paramètres
Événements	Affiche les événements d'un appareil
	Les événements affichés dépendent du groupe d'utilisateurs.

5.4.1 Aperçu

Vue de l'appareil

Quand un appareil est sélectionné dans l'arborescence de l'installation, l'onglet **Aperçu** affiche l'état et un récapitulatif des valeurs essentielles de l'appareil correspondant. Pour les onduleurs Sunny Boy de type Smart Energy, l'état et les valeurs principales de la batterie sont également affichés.

Symbole	État	Explication
	Neutre	L'actualisation de l'état de l'appareil/de la batterie est en cours.
	ОК	L'appareil/la batterie est opérationnel(le) et fonctionne sans problème.
	Avertissement	L'appareil/la batterie ne fonctionne pas correctement pour le moment. Cette erreur peut être supprimée automatiquement.
*	Erreur	L'appareil/la batterie est dans un état d'erreur. Un problème est survenu. Contrôlez l'appareil/la batterie.
	Défaut de communication	Actuellement, l'appareil ne peut pas communiquer. Cette erreur peut survenir par exemple la nuit, lorsque l'onduleur n'injecte pas de courant.
	Pas d'injection	L'appareil est prêt à fonctionner mais il n'injecte actuellement pas d'énergie dans le réseau électrique public.

Symboles de température de la batterie

Symbole	État	Explication
•	Température de la batterie normale	La température de la batterie se situe dans la plage autorisée
•	Température de la batterie élevée	La température de la batterie se situe dans la plage critique
		Cela peut nuire au fonctionnement de la batterie.
•	Température de la batterie trop élevée	La température maximale autorisée de la batterie a été dépassée
		La batterie a été coupée car la température maximale autorisée de la batterie a été dépassée.

Vue de l'installation

Quand l'installation est sélectionnée dans l'arborescence de l'installation, l'onglet **Aperçu** affiche un récapitulatif de l'état des valeurs essentielles de toute l'installation.

L'état de l'installation est affiché sous forme d'un symbole dans l'arborescence de l'installation et sur l'onglet **Aperçu**. Si un ou plusieurs appareils affichent l'état **Avertissement** ou **Erreur**, l'état de l'installation est modifié en conséquence.

Symbole	État	Explication
	Neutre	L'état de l'installation est inconnu et est en cours d'actualisation.
= /2	OK	Tous les appareils de l'installation fonctionnent sans problème.
=/=	Avertissement	Au moins un appareil de l'installation est à l'état Avertissement . Aucun appareil n'est à l'état Erreur .
**************************************	Erreur	Au moins un appareil de l'installation est à l'état Erreur .

Diagrammes de rendement et de puissance

Les valeurs de rendement et de puissance sont représentées sous forme de diagrammes dans la vue des appareils et dans la vue de l'installation. Les onglets suivants permettent d'afficher quatre diagrammes :

Onglets	Explication
Jour	Affiche la puissance totale au cours d'une journée
Mois	Affiche le rendement journalier total au cours d'un mois
Année	Affiche le rendement mensuel total au cours d'une année
Total	Affiche le rendement annuel total au cours des 10 dernières années

Informations détaillées dans les onglets Mois, Année et Total

Si vous déplacez la souris sur les diagrammes des onglets **Mois**, **Année** et **Total**, des informations détaillées s'affichent.

Les flèches situées en dessous du diagramme permettent de naviguer jusqu'à la période suivante. Le symbole du calendrier permet de sélectionner directement une période.

Diagramme journalier pour l'état de charge de la batterie

Pour les onduleurs Sunny Boy de type Smart Energy, un diagramme journalier pour l'état de charge de la batterie est également affiché.

Si vous déplacez la souris sur le diagramme, des informations détaillées s'affichent.

Les flèches en dessous du diagramme permettent de passer à la période suivante. Le symbole du calendrier permet de sélectionner directement une période. Vous pouvez afficher l'état de charge de la batterie pour les 31 derniers jours.

5.4.2 Valeurs instantanées

L'onglet **Valeurs instantanées** affiche toutes les valeurs de mesure de l'appareil sélectionné dans l'arborescence ou de l'installation sélectionnée. L'affichage des valeurs dépend du groupe d'utilisateurs correspondant. Toutes les valeurs sont rassemblées en groupes (groupes de paramètres) et sous-groupes.

Vue de l'appareil

Si un appareil est sélectionné dans l'arborescence de l'installation, l'onglet **Valeurs instantanées** affiche les valeurs de l'appareil individuel.

Vue de l'installation

Si l'installation est sélectionnée dans l'arborescence de l'installation, l'onglet **Valeurs instantanées** affiche les valeurs pour les groupes d'appareils complets. Les groupes d'appareils sont représentés séparément une fois le groupe de paramètres sélectionné (par exemple Onduleur solaire et Produits de communication).

Certaines valeurs sont regroupées à partir des différents appareils d'un même groupe (par exemple total de la puissance (A)).



Figure 2 : Somme de la puissance des onduleurs lorsque la vue de l'installation est sélectionnée (exemple) Selon le type de valeur, un récapitulatif pour le groupe d'appareils s'affiche.

Symbole	Explication
Σ	Total
Ø	Valeur moyenne
par exemple 20 °C à 50 °C	Valeurs minimale et maximale

Si la valeur résumée est déployée, vous pouvez consulter des informations supplémentaires concernant cette valeur.



Figure 3 : Informations supplémentaires sur la valeur **Puissance** (exemple)

Position	Explication
В	La valeur de puissance minimale des dix appareils
С	La valeur de puissance maximale des dix appareils
D	Total des valeurs de puissance des dix appareils
Е	Valeur moyenne des puissances se rapportant aux 10 appareils
F	Nombre d'appareils dans le groupe d'appareils

5.4.3 Réglages

L'onglet **Réglages** affiche tous les paramètres de l'appareil sélectionné dans l'arborescence de l'installation ou de l'installation sélectionnée. L'affichage des paramètres dépend du groupe d'utilisateurs correspondant. Tous les paramètres sont rassemblés en groupes (groupes de paramètres) et sous-groupes.

Vue de l'appareil

Si un appareil est sélectionné dans l'arborescence de l'installation, l'onglet **Réglages** permet de modifier les paramètres de cet appareil (voir chapitre 6.6 « Modifier les paramètres », page 34).

Vue de l'installation

Si l'installation est sélectionnée dans l'arborescence de l'installation, l'onglet **Réglages** permet de modifier les paramètres d'un groupe d'appareils complet (voir chapitre 6.6 « Modifier les paramètres », page 34). La nouvelle valeur paramétrée s'applique à tous les appareils du groupe d'appareils. Les groupes d'appareils sont représentés séparément une fois le groupe de paramètres sélectionné (par exemple Onduleur solaire et Produits de communication).

Si différentes valeurs sont configurées sur des appareils d'un même groupe d'appareils, elles sont affichées dans le mode d'édition avec un champ vide (A).

Les listes déroulantes contiennent les différentes options. Le nombre d'appareils pour lesquels cette option est configurée est affiché entre parenthèses (voir (B) et (C)). Sélectionnez et sauvegardez une option pour définir tous les appareils de ce groupe d'appareils sur cette valeur.




Figure 4: Liste déroulante Test ventilateur (exemple)

Dans les champs de texte, un champ vide permettant d'entrer la nouvelle valeur pour tous les appareils est affiché.

5.4.4 Événements

Sunny Explorer peut afficher les événements des différents appareils. Sunny Explorer interroge directement la liste des événements des appareils.




Figure 5: Onglet Événements (exemple)

Position	Explication
Α	Filtre pour les types d'événement
В	Filtre pour la période des événements affichés
С	Champ de sélection pour l'affichage de tous les événements
D	Date et heure auxquelles l'événement est survenu
E	Groupe du paramètre concerné (groupe de paramètres)
F	Événement en clair et numéro d'événement entre parenthèses
G	Type d'événement
Н	Priorité de l'événement

Types d'événement

Il existe trois types d'événement affichés par Sunny Explorer par des symboles.

- Information
- Avertissement
- Erreur

Symboles et signification des types d'événements

Trois états sont possibles pour les événements :

- Entrant : l'événement vient de se produire.
- Existant : l'événement existe depuis plus longtemps et n'a pas pu être éliminé automatiquement.
- Sortant : l'événement n'existe plus.

Symbole	Explication
8	L'erreur est toujours présente
⇒ 🔞	Erreur entrante
② ⇒	Erreur sortant
À	Avertissement
	Message entrant
▲ ⇒	Message sortant
(i)	Information
⇒ (i)	Informations entrantes
	Informations sortantes

Priorités des événements

Symbole	Explication
©	Cet événement peut uniquement être éliminé par une intervention de l'installateur sur l'appareil.
	Contactez votre installateur et indiquez-lui le numéro de série de l'appareil ainsi que le numéro d'événement.
0	Contactez le Service en Ligne de SMA et indiquez le numéro de série de l'appareil ainsi que le numéro d'événement (voir chapitre 11 « Contact », page 57).

5.5 Symboles

Symboles pour les droits d'accès

Dans l'arborescence, les différents appareils sont affichés avec un symbole pour le droit d'accès. Si aucun symbole n'est affiché après un appareil, vous avez accès à cet appareil, conformément au groupe d'utilisateurs connecté.

Symbole	Explication
	Vous ne disposez d'aucun accès à l'appareil. Le mot de passe de l'appareil diffère du mot de passe de l'installation.
% €	Vous avez l'autorisation de modifier les paramètres SMA Grid Guard.

Symboles pour le remplacement de micro-onduleurs SMA

Les symboles pour le remplacement de micro-onduleurs SMA sont affichés dans l'arborescence de l'installation et sur la page d'aperçu d'un appareil.

Symbole Explication



Fonction de suppression d'appareils



Fonction de remplacement d'appareils

Symboles des appareils

Les symboles des appareils sont affichés dans l'arborescence de l'installation et sur la page d'aperçu d'un appareil.

Symbole Explication



Appareil, par exemple onduleur Sunny Boy



Appareil, par exemple onduleur Sunny Boy de type Smart Energy



Batterie de l'onduleur Sunny Boy de type Smart Energy



Appareil, par exemple onduleur Sunny Tripower



Appareil, par exemple Sunny Multigate



Appareil, par exemple micro-onduleur Sunny Boy



Onduleur inconnu



Appareil, par exemple Sunny SensorBox

Symboles des groupes pour les valeurs instantanées et les paramètres

Les symboles des groupes sont utilisés pour les différents groupes de paramètres.

Symbole Signification



État

Valeurs générales décrivant l'état des appareils

Les états des autres composants (par exemple modem) se trouvant dans l'appareil ne sont pas indiaués ici.



Plaque signalétique

Toutes les valeurs décrivant les appareils



Appareil

Valeurs concernant directement l'appareil et ne pouvant pas être classées dans l'une des catégories spéciales (par exemple côté DC, côté AC, communication de l'installation, etc.).



Droits de l'utilisateur

Toutes les valeurs qui influencent la protection d'accès aux appareils



Côté DC

Valeurs concernant le côté courant continu des appareils (par exemple panneaux photovoltaïques)



Côté AC

Valeurs concernant le côté réseau des appareils



Surveillance du réseau

Paramètres qui concernent le réseau électrique public et qui sont partiellement protégés par le code personnel SMA Grid Guard



Raccordement réseau

Paramètres concernant le raccordement au réseau



Commande de l'installation et des appareils

Paramètres des appareils devant satisfaire à des exigences spéciales pour l'injection réseau au niveau moyenne tension

Les paramètres sont protégés par le code personnel SMA Grid Guard.



Communication de l'installation

Toutes les valeurs qui définissent la communication entre les appareils de communication et l'installation.



Enregistrement des données

Toutes les valeurs concernant l'enregistrement des données des appareils (lieu, intervalle, format de sauvegarde).

Symbole Signification



Composants appareil

Paramètres et valeurs de mesure concernant les composants d'un appareil

Ce groupe est une sorte de « plaque signalétique étendue ». Il comprend par exemple les numéros de version des composants système.



Météorologie

Toutes les valeurs de mesure des capteurs raccordés (par exemple température, ensoleillement, vitesse du vent)



Gestion de l'énergie

Paramètres concernant la gestion de l'énergie



Batterie

Toutes les valeurs concernant la batterie de l'appareil



Groupe électrogène

Toutes les valeurs concernant le groupe électrogène raccordé



Communication externe

Toutes les valeurs concernant la communication entre les appareils et les systèmes externes, comme le Sunny Portal

Autres symboles

Symbole Signification



Installation Bluetooth



Appareil Bluetooth avec NetID 1



Installation Speedwire



Indique l'enregistrement des valeurs dans un appareil



Affiche une valeur moyenne



Affiche les valeurs additionnées



Indique le maximum d'une valeur



Indique le minimum d'une valeur



S'affiche quand des valeurs de l'appareil sont lues ou quand une fonction, par exemple la suppression d'un micro-onduleur, est exécutée



S'affiche quand les valeurs datent de plus de 10 minutes

Symbole Signification



Ouvre un calendrier permettant de sélectionner une date ou une date de début et de fin

6 Fonctions de base

6.1 Modifier la langue

Condition préalable :

☐ Afin de pouvoir voir les caractères coréens correctement, la langue correspondante doit être installée lors du système d'exploitation sur l'ordinateur (pour d'autre informations sur l'installation de langues, voir l'aide du système d'exploitation).

Procédure:

- 1. Sélectionnez **Options > Langue** dans la barre de menu.
- 2. Sélectionnez la langue souhaitée.

6.2 Ouvrir l'installation existante

Vos réglages pour une installation sont enregistrés dans un fichier d'installation sur votre ordinateur. Si vous avez déjà créé une installation dans Sunny Explorer et l'avez enregistrée sur votre ordinateur, vous pouvez la recharger.

Procédure:

- 1. Lancez Sunny Explorer.
- 2. Sélectionnez Ouvrir une installation existante dans l'assistant d'installation.

ου

32

- Sélectionnez Fichier > Ouvrir dans la barre de menu.
- 3. Sélectionnez le fichier de l'installation souhaité et cliquez sur [Continuer].
 - ☑ La boîte de dialogue de connexion s'ouvre.
- Dans la liste déroulante Groupe d'utilisateurs, sélectionnez le groupe d'utilisateurs avec lequel vous souhaitez vous connecter.
- Dans le champ Mot de passe de l'installation, saisissez le mot de passe appartenant au groupe d'utilisateurs sélectionné.
- 6. Cliquez sur [Continuer].
- ☑ L'installation sélectionnée s'ouvre dans le groupe d'utilisateurs choisi.

6.3 Modifier le nom de l'installation

Le nom de l'installation est attribué lors de la configuration de Sunny Explorer. Le nom de l'installation est le même pour tous les aroupes d'utilisateurs.

Procédure:

 Sélectionnez Sunny Explorer dans l'arborescence de l'installation, puis l'onglet Réglages dans le menu des appareils.

OU

- Sélectionnez le bouton X dans la barre d'outils.
- 2. Sélectionnez le groupe de paramètres Plaque signalétique.
- 3. Cliquez sur [Modifier].
- 4. Saisissez un nom de votre choix pour votre installation dans le champ **Nom de l'installation**.
- 5. Cliquez sur [Sauvegarder].
- ☑ Le nom de l'installation est modifié et s'affiche dans l'arborescence.

6.4 Modifier l'heure et de la date de l'installation

Le temps usine désigne la date et l'heure d'une installation.

Lors de la mise en service de votre installation avec un produit de communication (par exemple Sunny Explorer), l'heure du produit de communication est automatiquement appliquée aux appareils de l'installation. Si d'autres produits de communication sont ajoutés à l'installation, l'heure est automatiquement appliquée aux nouveaux produits de communication. Tous les appareils de l'installation sont ainsi réglés à la même heure.

Vous devez uniquement modifier l'heure de l'installation dans Sunny Explorer si celle-ci est incorrecte. Si vous modifiez l'heure de l'installation dans un produit de communication, elle sera appliquée immédiatement à tous les onduleurs. D'autres produits de communication n'appliqueront l'heure de l'installation qu'après quelque temps (au maximum sept heures plus tard).

Procédure:

- Sélectionnez Options > Définir le temps usine... dans la barre de menu.
 - ☑ La fenêtre Temps de l'installation s'ouvre.
- Pour appliquer l'heure du système d'exploitation de votre ordinateur à l'installation, sélectionnez [Valider l'heure du système d'exploitation], puis cliquez sur [OK].
- 3. Pour configurer manuellement l'heure de l'installation, exécutez la procédure suivante :
 - Sélectionnez la date actuelle dans le champ Date.
 - Sélectionnez l'heure actuelle dans le champ **Heure**.
 - Dans la liste déroulante Fuseau horaire, sélectionnez le fuseau horaire dans lequel se trouve l'installation.
- 4. Sélectionnez [OK].
- L'heure de l'installation est définie.

6.5 Activation du passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

- 1. Sélectionnez l'installation dans l'arborescence de l'installation.
- 2. Dans le menu de l'appareil, cliquez sur l'onglet **Réglages**.
 - 🗹 Les groupes de paramètres de l'ensemble de l'installation s'affichent.
- 3. Sélectionnez le groupe de paramètres Appareil (produits de communication).
- 4. Cliquez sur [Modifier].
- 5. Dans la liste déroulante Passage heure été/hiver activé, sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 6. Cliquez sur [Sauvegarder].
- ☑ Le passage automatique à l'heure d'été/d'hiver est activé.

6.6 Modifier les paramètres

i Aucune configuration d'onduleurs avec serveur Web intégré

Sunny Explorer ne prend pas en charge la configuration des onduleurs avec serveur Web intégré et propre interface utilisateur (par exemple Sunny Boy 1.5/2.5). Il est possible de détecter ces onduleurs par le biais du Sunny Explorer, mais il n'est expressément pas recommandé d'utiliser Sunny Explorer pour la configuration de ces onduleurs. SMA Solar Technology AG décline toute responsabilité en cas de données manquantes ou incorrectes et des pertes de rendement résultants

Activation du passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

- Sélectionnez l'installation dans l'arborescence de l'installation.
- Dans le menu de l'appareil, cliquez sur l'onglet Réglages.
 Les groupes de paramètres de l'ensemble de l'installation s'affichent.
- 3. Sélectionnez le groupe de paramètres Appareil (produits de communication).
- 4. Cliquez sur [Modifier].
- 5. Dans la liste déroulante Passage heure été/hiver activé, sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 6. Cliquez sur [Sauvegarder].
- ☑ Le passage automatique à l'heure d'été/d'hiver est activé.

i Enregistrement des modifications des paramètres

L'enregistrement est indiqué par un sablier. Après enregistrement des modifications dans Sunny Explorer, les données sont transmises à l'appareil. La procédure de sauvegarde peut prendre plusieurs heures lorsque l'appareil, par exemple un onduleur, se trouve en mode nuit. Au démarrage de l'appareil, les données sont importées dans la mémoire principale et le sablier n'est plus affiché.

Modifier les paramètres d'un groupe d'appareils

Vous pouvez configurer simultanément tous les appareils d'un même groupe. En revanche, il n'est pas possible de configurer simultanément différents groupes d'appareils. Vous devez tout d'abord enregistrer les modifications d'un groupe d'appareils avant de modifier un autre groupe d'appareils.

Procédure :

- Sélectionnez l'installation dans l'arborescence de l'installation.
- 2. Dans le menu de l'appareil, cliquez sur l'onglet Réglages.
 - ☑ Les groupes de paramètres de l'ensemble de l'installation s'affichent.
- 3. Sélectionnez le groupe de paramètres contenant le paramètre à configurer.
 - Les différents groupes d'appareils s'affichent. La lecture complète de toutes les données des appareils peut prendre quelques instants.
- 4. Sélectionnez [Modifier] sous le groupe d'appareils correspondant.
- 5. Modifiez les paramètres souhaités.
- 6. Cliquez sur [Sauvegarder].
 - ☑ Les paramètres sont appliqués à tous les appareils du même groupe.
- ✓ Les paramètres d'un groupe d'appareils sont configurés.

6.7 Remplacement de micro-onduleurs

6.7.1 Supprimer un micro-onduleur

A PERSONNEL QUALIFIÉ

Si un micro-onduleur est supprimé durablement d'une installation photovoltaïque, par exemple s'il est défectueux ou s'il est installé dans une autre installation, l'attribution du micro-onduleur doit être supprimée de la mémoire du Sunny Multigate. Les paramètres et les données ne peuvent pas être copiés.

Conditions requises:

Le micro-onduleur doit avoir été retiré de l'installation photovoltaïque.
Vous devez être connecté à Sunny Explorer avec le groupe d'utilisateurs Installateur .

Procédure :

- 1. Sélectionnez le micro-onduleur à supprimer dans l'arborescence de l'installation.
- 2. Sélectionnez 👕 dans l'arborescence

ου

sur la page d'aperçu.

- 3. Confirmez la question de sécurité.
- ☑ Le micro-onduleur est supprimé du Sunny Multigate et de l'installation dans Sunny Explorer.

6.7.2 Remplacer un micro-onduleur

A PERSONNEL QUALIFIÉ

Si un micro-onduleur de l'installation photovoltaïque est retiré d'un Sunny Multigate et remplacé par un nouveau micro-onduleur, l'ancien micro-onduleur doit être supprimé de la mémoire du Sunny Multigate. Il est possible de copier les paramètres et les données de l'ancien micro-onduleur sur le nouvel appareil.

_		•.•			•	
La	nd	Itio	วทร	rea	uises	: :

Les micro-onduleurs doivent avoir été remplacés dans l'installation photovoltaïque.
Le nouveau micro-onduleur doit être installé et prêt à l'emploi.
Le nouveau micro-onduleur ne doit pas injecter dans le réseau électrique public avant que vous ayez terminé l'échange des appareils dans Sunny Explorer.
Vous devez être connecté à Sunny Explorer avec le groupe d'utilisateurs Installateur .
Le nouveau micro-onduleur doit être affiché dans l'arborescence de Sunny Explorer.

Procédure:

- 1. Sélectionnez l'ancien micro-onduleur dans l'arborescence de l'installation.
- S'il n'est pas nécessaire de copier les paramètres et les données de l'ancien micro-onduleur, supprimez directement l'ancien micro-onduleur (voir chapitre 6.7.1, page 35).
- Sélectionnez dans l'arborescence de l'installation ou sur la page d'apercu.
 - ☑ La boîte de dialoque Remplacement d'appareils s'ouvre.
- 4. Sélectionnez le nouveau micro-onduleur dans la liste des appareils pouvant être remplacés.
- Sélectionnez [Remplacement].
- ☑ Le micro-onduleur retiré est supprimé du Sunny Multigate et les données de l'appareil sont copiées sur le micro-onduleur nouvellement installé.

6.7.3 Conflit d'appareils

A PERSONNEL QUALIFIÉ

Un conflit d'appareils survient quand un micro-onduleur est retiré d'un Sunny Multigate puis raccordé à un autre Sunny Multigate de la même installation. Dans ce cas, le premier Sunny Multigate conserve l'attribution du micro-onduleur et le micro-onduleur est donc attribué à deux Sunny Multigate. L'ancienne attribution doit être supprimée dans Sunny Explorer. Les paramètres et les données ne peuvent pas être copiés.

Condition préalable:

Usus devez être connecté à Sunny Explorer avec le groupe d'utilisateurs **Installateur**.

Procédure:

- Sélectionnez le micro-onduleur à supprimer dans l'arborescence de l'installation de l'ancien Sunny Multigate.
- 2. Cliquez sur 👚 .
- 3. Confirmez la question de sécurité.
- Le micro-onduleur retiré est supprimé de l'ancien Sunny Multigate et les données de l'onduleur sont supprimées.
- 4. Redémarrez Sunny Explorer et reconnectez-vous.
- Dans l'arborescence de l'installation, le micro-onduleur est attribué au Sunny Multigate auquel il est raccordé.

6.8 Modifier le nom de l'appareil

- 1. Sélectionnez l'appareil souhaité dans l'arborescence de l'installation.
- 2. Dans le menu de l'appareil, cliquez sur l'onglet **Réglages**.
- 3. Sélectionnez le groupe de paramètres Plaque signalétique.
- 4. Cliquez sur [Modifier].
- Dans le champ Nom de l'appareil, saisissez le nom souhaité. Le nom ne doit pas dépasser 24 caractères.
- 6. Cliquez sur [Sauvegarder].
- ☑ Le nouveau nom est repris dans l'appareil.

6.9 Topologie du réseau

La topologie du réseau dans Sunny Explorer donne une vue d'ensemble schématique des appareils SMA Bluetooth et des connexions de l'installation. En cas de problème de connexion, la topologie du réseau permet d'afficher et de contrôler la qualité des différentes connexions. Il est possible d'améliorer la qualité d'une connexion en procédant à des changements de site d'installation des appareils ou en recourant à des répéteurs.

La topologie du réseau ne peut être affichée que pour des installations *Bluetooth* équipées d'au moins deux appareils SMA *Bluetooth* et de Sunny Explorer.

Procédure:

Pour ouvrir la topologie du réseau de l'installation Bluetooth, cliquez sur d'outils.

☑ La topologie du réseau Bluetooth s'ouvre.




Figure 6: Topologie du réseau Bluetooth (exemple)

38

Symboles

Symbole	Signification
401	Élément de navigation de la topologie du réseau
•	Cliquez sur les touches fléchées correspondantes pour naviguer vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite ou revenir à la position initiale.
⊕_	Agrandir
	Agrandit l'affichage de la topologie du réseau
()	Taille standard
	Rétablit la taille d'affichage standard de la topologie du réseau
Q	Réduire
	Réduit l'affichage de la topologie du réseau
$\langle \rangle$	Représentation de l'installation sous la forme d'une structure en anneau
5-5	Affiche la topologie du réseau sous la forme d'une structure en anneau
A.	Représentation de l'installation sous la forme d'une structure arborescente
	Affiche la topologie du réseau sous la forme d'une structure arborescente
	Ouvrir la topologie de l'installation
	Ouvre la topologie des appareils précédemment sauvegardée
	Enregistrer la topologie de l'installation
	Sauvegarde la topologie actuelle des appareils
C	Actualiser les données de l'installation
	Actualise les données de l'installation de la topologie du réseau
	Nœud racine
	Affiche le nœud racine du réseau Bluetooth
	Ce nœud racine peut être un appareil différent à chaque nouvel établissement du réseau Bluetooth. Le nœud racine correspond toujours à l'appareil qui déclenche la structure de tout le réseau Bluetooth.

6.10 Effectuer une mise à jour des appareils

A PERSONNEL QUALIFIÉ

Condition préalable :

Usus devez être connecté à Sunny Explorer avec le groupe d'utilisateurs **Installateur**.

Procédure :

- Téléchargez le fichier de mise à jour dans la zone de téléchargement de www.SMA-Solar.com et sauvegardez-le sur votre ordinateur.
- 2. Dans la barre de menu de Sunny Explorer, sélectionnez Outils > Mise à jour des appareils.
 - ☑ La boîte de dialogue Mise à jour des appareils s'ouvre.
- 3. Sélectionnez le bouton [...] dans le champ **Fichier de mise à jour**.
 - ☑ La fenêtre de sélection des fichiers s'ouvre.
- 4. Sélectionnez le fichier de mise à jour.
- 5. Cliquez sur [Ouvrir].
 - Sunny Explorer indique que le fichier de mise à jour a été chargé avec succès et affiche les informations relatives à ce fichier.
- 6. Cliquez sur [Continuer].
 - ☑ La boîte de dialogue **Mise à jour des appareils** s'ouvre. La mise à jour commence.
 - i Durée de la mise à jour

La mise à jour peut prendre plusieurs heures lorsque l'appareil pour lequel vous effectuez une mise à jour se trouve en mode nuit.

La mise à jour a été transmise aux appareils.

7 Fonctions avancées

7.1 Créer un rapport

Vous pouvez créer un rapport pouvant servir de base au Service en Ligne de SMA pour la recherche d'erreurs. Le fichier de rapport est enregistré au format ZIP dans le répertoire choisi de votre ordinateur et contient les informations relatives à votre installation. Aucune donnée de connexion n'est enregistrée dans le rapport.

Procédure:

- 1. Dans la barre de menu, Aide > Créer un rapport.
 - ☑ La boîte de dialogue **Créer un rapport** s'ouvre.
- Dans le champ Sauvegarder sous, sélectionnez le répertoire cible souhaité à l'aide du bouton [...].
- 3. Entrez dans le champ Commentaire une description exacte du défaut ou des indications.
- Pour ajouter l'ensemble de la base de données au fichier de rapport, sélectionnez l'option Exporter la base complète de données des objets.
- 5. Sélectionnez [OK].
- ☑ Le fichier de rapport est enregistré dans le répertoire cible sélectionné.

7.2 Exporter les données de la batterie

Vous pouvez exporter les données de la batterie du Sunny Boy Smart Energy. L'exportation de ces données facilite l'assistance par le Service en Ligne de SMA en cas d'intervention. Le fichier est enregistré au format ZIP dans le répertoire choisi de votre ordinateur et contient les informations relatives à la batterie, par exemple la température et l'état de charge de la batterie. Le fichier est protégé par un mot de passe. Aucune donnée de connexion n'est enregistrée dans le fichier.

Condition préalable :

	Vous devez être	connecté à Sunn	y Explorer avec	le groupe d'utili	sateurs Installateur
--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	----------------------

Procédure:

- 1. Dans la barre de menu, sélectionnez Outils > Exporter les données de la batterie.
 - ☑ La boîte de dialogue Exporter les données de la batterie s'ouvre.
- 2. Dans la section **Configuration**, sélectionnez le bouton [...].
 - ✓ La boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre.
- 3. Sélectionnez le fichier de données de batterie et le répertoire cible souhaités.
- Si nécessaire, modifiez le nom du fichier de données de la batterie et sélectionnez [Enregistrer].
- 5. Dans la boîte de dialoque Exporter les données de la batterie, sélectionnez [Continuer].
- 🗹 Le fichier de données de la batterie est enregistré dans le répertoire cible sélectionné.

7.3 Enregistrer les données de l'installation sur l'ordinateur

Avec Sunny Explorer, vous pouvez enregistrer les rendements et les événements de l'installation sur votre ordinateur. Les données sont enregistrées dans des fichiers CSV. Vous pouvez ouvrir les fichiers CSV avec Microsoft Excel et créer des diagrammes, par exemple.

i

Les fichiers existants contenant des données de l'installation sont écrasés

Si des fichiers contenant des données de l'installation sont déjà présents dans le répertoire sélectionné, Sunny Explorer les écrase. Ainsi, les données dans les fichiers sont toujours complètes et actuelles.

Nom de fichier

Le nom du fichier se compose du nom de l'installation et de la date à laquelle les données ont été générées par les appareils.

Le groupe d'utilisateurs figure également dans le nom des fichiers d'événements. Dans le fichier d'événements, Sunny Explorer enregistre uniquement les événements pouvant être visualisés par le aroupe d'utilisateurs correspondant.

Fichier	Structure nom du fichier	Exemple
Fichier journalier	NomInstallation-AAAAMMJJ.csv	MonInstallation-20091017.csv
Fichier mensuel	NomInstallation-AAAAMM.csv	MonInstallation-200910.csv
Fichier événements	Pour le groupe d'utilisateurs « Installateur » :	
	NomInstallation-Installer-Events- AAAAMMJJ-AAAAMMJJ.csv	MonInstallation-Installer-Events- 20091017-20091018.csv
	Pour le groupe d'utilisateurs « Utilisateurs » :	
	NomInstallation-User-Events- AAAAMMJJ-AAAAMMJJ.csv	MonInstallation-User-Events- 20091017-20091018.csv

Structure du fichier

Le tableau suivant explique les colonnes d'un fichier CSV, dans le programme Excel de Microsoft.

1 Données concernant le fichier CSV pour les programmes

2	Ligne vide		
3		Nom de l'appareil 1 (numéro de série ou nom modifié)	Nom de l'appareil 2 (numéro de série ou nom modifié)
4		Modèle de l'appareil 1	Modèle de l'appareil 2
5		Numéro de série de l'appareil 1	Numéro de série de l'appareil 2
6		Nom des valeurs	Nom des valeurs

7	Format de la date et de l'heure	Unité des valeurs	Unité des valeurs
8	Moment (date et heure) où l'appareil a créé la valeur	Valeur de l'appareil 1	Valeur de l'appareil 2
9			

Procédure:

Dans la barre de menu, sélectionnez Outils > Exporter des données.

☑ La boîte de dialogue Exportation de données s'ouvre.

2. Sélectionnez les données à enregistrer. Vous disposez des possibilités suivantes :

Sélection	Fichier créé	Signification	
Fichiers journaliers	Fichier journalier avec le rendement total de	Un fichier est enregistré pour chaque jour de la période sélectionnée.	
	l'installation	Le fichier comporte le rendement total de l'installation, enregistré toutes les cinq minutes par les onduleurs.	
Fichiers mensuels*	Fichier mensuel avec les rendements journaliers de l'installation	Un fichier est enregistré pour chaque mois de la période sélectionnée.	
		Le fichier contient les rendements journaliers de l'installation.	
Événements	Fichier contenant les événements de l'installation	Le fichier enregistré contient les événements de l'installation de chaque jour d'une période sélectionnée.	

- * Quand vous configurez la période de temps pour les fichiers mensuels, Sunny Explorer arrondit toujours cette période au mois complet (début du mois jusqu'à la fin du mois). Les onduleurs n'enregistrent les données de rendement que pendant une durée limitée. Les fichiers journaliers et mensuels ne peuvent être sauvegardés que pendant la durée pour laquelle des données de rendement des onduleurs sont disponibles.
- Dans les champs du et au, sélectionnez la période à partir de laquelle les fichiers doivent être enregistrés.
- 4. Dans le champ **Répertoire**, sélectionnez le répertoire cible souhaité à l'aide du bouton [...].
- 5. Cliquez sur [Continuer].
 - ☑ Sunny Explorer lit les données dans les appareils et crée les fichiers.
- 6. Cliquez sur [Continuer].
- 🗹 Les données de l'installation sont enregistrées sur l'ordinateur.

8 Groupes d'utilisateurs et concept de sécurité

8.1 Concepts de base

SMA Solar Technology AG propose un concept de sécurité complet destiné à protéger votre installation contre tout accès non autorisé.

- Protection de l'installation par un mot de passe d'installation pour le groupe d'utilisateurs correspondant (Utilisateur/Installateur).
- Accès contrôlé grâce à SMA Grid Guard

La société SMA Solar Technology AG distingue généralement deux groupes d'utilisateurs : « **Utilisateur** » et « **Installateur** ». Les installateurs peuvent définir les paramètres avancés des appareils après avoir entré le code SMA Grid Guard. Les groupes d'utilisateurs disposent des droits suivants :

Groupe d'utilisateurs	Autorisation
Utilisateur	Ce groupe permet à l'utilisateur de consulter toutes les informations importantes pour l'affichage telles que les valeurs instantanées et la configuration des paramètres. Aucun paramétrage susceptible d'influencer le fonctionnement ne peut être effectué.
	L'utilisateur peut choisir librement le mot de passe de l'installation pour le groupe d'utilisateurs Utilisateur .
Installateur	Outre les autorisations de l'utilisateur, ce groupe peut également définir ou modifier les paramètres de l'installation susceptibles d'en influencer le fonctionnement.
	Ce groupe d'utilisateurs a de plus la possibilité de réinitialiser le mot de passe de l'installation et, après avoir entré le code SMA Grid Guard, de définir les paramètres avancés des appareils.

8.2 Changer le groupe d'utilisateurs

- Dans la barre de menu, sélectionnez Options > Changer le groupe d'utilisateurs.
 La boîte de dialogue de connexion s'ouvre.
- Dans la liste déroulante Groupe d'utilisateurs, sélectionnez le groupe d'utilisateurs avec lequel vous souhaitez vous connecter.
- Dans le champ Mot de passe de l'installation, saisissez le mot de passe appartenant au groupe d'utilisateurs sélectionné.
- 4. Cliquez sur [Continuer].
- ☑ Le groupe d'utilisateurs a changé.

Mot de passe de l'installation

Le mot de passe de l'installation du groupe d'utilisateurs correspondant est identique pour tous les appareils d'une installation. Après vous être connecté avec le mot de passe de l'installation (Utilisateur/Installateur), vous pouvez effectuer des configurations sur plusieurs appareils de votre installation. Si le mot de passe de l'appareil ne correspond pas à celui de l'installation, par exemple à l'ajout d'un nouvel appareil dans une installation déjà existante, l'appareil sera représenté avec un cadenas dans l'arborescence de l'installation

PRUDENCE

Dommages dus à un accès non autorisé à votre installation

Le mot de passe de l'installation protège votre installation contre tout accès non autorisé à vos appareils et contre les risques qui y sont liés.

Après la première connexion à une nouvelle installation, modifiez le mot de passe standard des deux groupes d'utilisateurs (Utilisateur/Installateur).

i Mot de passe de l'installation par défaut

Tous les appareils sont livrés avec le mot de passe Utilisateur : 0000 et le mot de passe Installateur · 1111

Modifier le mot de passe de l'installation

Pour garantir une sécurisation totale du mot de passe, vous devez attribuer un mot de passe de l'installation à chaque groupe d'utilisateurs (**Utilisateur/Installateur**). Après la première mise en service, modifiez le mot de passe par défaut de l'installation.

Caractères autorisés et longueur du mot de passe

Condition préalable :				
	Caractères spéciaux autorisés : ? _ !			
Ш	Nombre de caractères maximal : 12			

Les exigences relatives au niveau de sécurité du mot de passe doivent être respectées (voir chapitre 8.6 « Qualité des mots de passe », page 48).

Procédure:

- Sélectionnez l'installation dans l'arborescence de l'installation.
- 2. Dans le menu de l'appareil, cliquez sur l'onglet **Réglages**.
- 3. Sélectionnez le groupe de paramètres Droits de l'utilisateur (tous les appareils).
- 4. Cliquez sur [Modifier].
- Modifiez le mot de passe.
- 6. Cliquez sur [Sauvegarder].
- 🗹 Le mot de passe de l'installation est modifié pour tous les appareils de l'installation pour lesquels yous avez une autorisation

Adapter le mot de passe d'un appareil à celui de l'installation

Si le mot de passe d'un appareil ne correspond pas à celui de votre installation, l'appareil sera représenté avec un cadenas dans l'arborescence de l'installation. Ceci peut par exemple se produire à l'ajout d'un nouvel appareil dans une installation existante.

Procédure :

- Créez une nouvelle installation dans Sunny Explorer puis connectez-vous avec le mot de passe du nouvel appareil. Vous pouvez supprimer ultérieurement la nouvelle installation et utiliser votre installation habituelle dans Sunny Explorer.
- 2. Sélectionnez la nouvelle installation dans l'arborescence de l'installation.
- 3. Dans le menu de l'appareil, cliquez sur l'onglet Réglages.
- 4. Sélectionnez le groupe de paramètres **Droits de l'utilisateur (tous les appareils)**.
 - ☑ Le groupe de paramètres s'ouvre.
- 5. Entrez le mot de passe de votre installation existante pour le groupe d'utilisateurs correspondant. Si vous vous êtes connecté en tant qu'Installateur, vous pouvez également modifier le mot de passe du groupe d'utilisateurs Utilisateur, si vous le connaissez.
- 6. Cliquez sur [Sauvegarder].
 - ☑ Les réglages sont appliqués sur les nouveaux appareils.
- Ouvrez votre installation existante dans Sunny Explorer et connectez-vous avec le mot de passe de votre installation.
- L'appareil est affiché sans cadenas dans l'arborescence de l'installation. Le mot de passe de l'appareil est adapté à celui de l'installation.

8.4 Mot de passe oublié

Si vous avez oublié le mot de passe de l'installation, vous pouvez activer les onduleurs à l'aide d'un code PUK (Personal Unlocking Key). Il existe un code PUK par groupe d'utilisateurs (**Utilisateur** et **Installateur**) pour chaque onduleur.

Demande du code PUK

46

- Téléchargez le formulaire de demande du code PUK (formulaire de demande disponible sur www.SMA-Solar.com).
- 2. Remplissez et signez le formulaire de demande.
- Envoyez le formulaire de demande soit par e-mail, soit par fax, soit par courrier au Service en Ligne de SMA (voir chapitre 11 « Contact », page 57).
- Le Service en Ligne de SMA examine votre demande avant de vous faire parvenir les codes PUK désirés.

Activation des onduleurs à l'aide des codes PUK

i Activation de plusieurs onduleurs à l'aide des codes PUK

Chaque code PUK est valable uniquement pour un onduleur et un groupe d'utilisateurs.

 Si vous avez fait la demande de codes PUK pour plusieurs onduleurs, il vous faut alors activer chaque onduleur un par un, à l'aide de leur code PUK respectif.

i Activez l'onduleur uniquement lorsque le logiciel Sunny Explorer est connecté à ce dernier.

• N'activez pas l'onduleur à l'aide du code PUK lorsqu'il se trouve en mode nocturne.

Procédure:

- Dans la liste déroulante Groupe d'utilisateurs, sélectionnez le groupe d'utilisateurs pour lequel le Service en Ligne de SMA a généré le code PUK.
- 2. Entrez le code PUK dans le champ **Mot de passe de l'installation**.
- 3. Cliquez sur [Continuer >].
 - Le logiciel Sunny Explorer affiche l'onduleur dans l'arborescence de l'installation sans cadenas.
- 4. Modifier le mot de passe de l'onduleur :
 - Sélectionnez l'onduleur souhaité dans l'arborescence de l'installation.
 - Cliquez sur l'onglet Réglages.
 - Sélectionnez le groupe de paramètres **Droits de l'utilisateur > Contrôle d'accès**.
 - Cliquez sur [Modifier].
 - Attribuez le mot de passe au groupe d'utilisateurs correspondant.
- Afin d'activer d'autres onduleurs à l'aide d'un code PUK, sélectionnez Options > Changer le groupe d'utilisateurs.
- Attribuez un nouveau mot de passe de l'installation (voir chapitre « Modifier le mot de passe de l'installation », page 45).

8.5 SMA Grid Guard

A PERSONNEL QUALIFIÉ

SMA Grid Guard est un concept de sécurité pour les paramétrages d'onduleurs spécifiques aux pays qui déterminent les caractéristiques réseau dans un réseau électrique public. Ces réglages (paramètres SMA Grid Guard) dépendent de la norme régionale configurée dans l'onduleur et peuvent être configurés uniquement à l'aide du code SMA Grid Guard.

Pour pouvoir modifier les paramètres SMA Grid Guard, vous avez besoin, outre de vous connecter avec le groupe d'utilisateurs **Installateur**, de votre code SMA Grid Guard personnel que vous pouvez demander à SMA Solar Technology AG. Vous pouvez obtenir le formulaire de demande dans la zone de téléchargement du site www.SMA-Solar.com.

Saisir le code du SMA Grid Guard

A DANGER

Choc électrique mortel en cas de modification des consignes de sécurité internes de l'onduleur

L'autorisation d'exploitation expire en cas de modification non autorisée des paramètres SMA Grid Guard.

 La modification des paramètres SMA Grid Guard est possible uniquement en cas d'autorisation expresse de l'exploitant du réseau.

Condition préalable:

Usus devez être connecté à Sunny Explorer avec le groupe d'utilisateurs **Installateur**.

Procédure:

- 1. Sélectionnez **Options > SMA Grid Guard**® dans la barre de menu.
 - ☑ La boîte de dialogue SMA Grid Guard s'ouvre.
- 2. Dans le champ Code d'accès individuel, saisissez votre code SMA Grid Guard.
- 3. Cliquez sur [Continuer].
- ☑ Le code SMA Grid Guard est réglé.
- Les appareils pouvant être modifiés dans le mode SMA Grid Guard sont caractérisés par le symbole SMA Grid Guard
 9.

Quitter le mode SMA Grid Guard

Pour quitter le mode SMA Grid Guard, vous devez quitter Sunny Explorer.

Procédure:

- Sélectionnez Fichier > Quitter dans la barre de menu.
 - ☑ Sunny Explorer est fermé.

8.6 Qualité des mots de passe

Vérifiez la qualité de votre mot de passe et modifiez-le le cas échéant. Afin d'augmenter la sécurité de votre mot de passe, respectez les points suivants lors du choix du mot de passe :

- Choisissez un mot de passe possédant au minimum 8 caractères. Plus un mot de passe est long, plus il est sûr. Vous pouvez entrer jusqu'à 12 caractères. Un mot de passe vide n'est pas autorisé.
- Ne choisissez pas de noms ou d'entrées du dictionnaire (par exemple « chien », « chat », « maison »).
- Ne choisissez pas comme mot de passe des données vous concernant (par exemple des noms de personnes ou d'animaux domestiques, des numéros personnels ou d'identification, des numéros de plaque d'immatriculation, etc.).
- Ne répétez pas un nom ou une désignation (par exemple « MaisonMaison », « ChatChat »).
- Utilisez des combinaisons de lettres majuscules et minuscules, des caractères spéciaux et des chiffres. Les caractères spéciaux suivants sont autorisés: ? _ ! - .
- N'utilisez pas de combinaisons de chiffres ou de lettres consécutives sur le clavier, par exemple « 12345 », « azerty », etc.

9 Désinstallation

Désinstaller Sunny Explorer sous Windows XP

- Sous Windows, sélectionnez Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration >
 Ajout/suppression de programmes.
- Sélectionnez Sunny Explorer dans la liste des programmes installés et cliquez sur [Supprimer].
 Sunny Explorer est supprimé de votre ordinateur.
- ✓ Sunny Explorer est désinstallé.

Désinstaller Sunny Explorer sous Windows Vista ou Windows 7

- 1. Sous Windows, sélectionnez **Démarrer > Ordinateur**.
 - ☑ La fenêtre **Ordinateur** s'ouvre
- 2. Sélectionnez Désinstaller ou modifier un programme.
 - ☑ La fenêtre **Désinstaller ou modifier un programme** s'ouvre.
- 3. Sélectionnez Sunny Explorer dans la liste des programmes installés et cliquez sur [Désinstaller/Modifier].
 - ☑ Sunny Explorer est supprimé de votre ordinateur.
- ✓ Sunny Explorer est désinstallé.

10 Recherche d'erreurs

Connexion Bluetooth

Problème Cause et solution Recherche d'installation La aualité de la connexion avec l'installation Bluetooth est trop mauvaise. L'établissement de la connexion avec l'installation Bluetooth a - Réduisez la distance séparant les appareils et essavez échoué. à nouveau d'établir la connexion. Quatre maîtres sont déjà connectés à l'installation Bluetooth A PERSONNEL QUALIFIÉ Supprimez l'un des maîtres et essayez à nouveau d'établir la connexion. Deux participants sont déjà reliés à l'appareil avec lequel vous souhaitez établir la connexion avec l'installation Bluetooth A PERSONNEL QUALIFIÉ Sélectionnez un autre appareil ou supprimez l'autre appareil de communication puis essayez à nouveau d'établir la connexion. Recherche d'installation En fonction du stack Bluetooth utilisé, il se peut que les modifications du NetID ou du nom de l'appareil sur un Les noms des appareils et les onduleur n'aient pas été reconnues correctement. NetID affichés ne sont pas actuels. Procédez comme suit :

- 1. Fermez le logiciel de la clé Bluetooth, si existant.
- 2 Retirez brièvement la clé Bluetooth et réenfichez-la
- 3. Lancez le logiciel de la clé Bluetooth si nécessaire.
- 4. Répétez la recherche d'installation dans Sunny Explorer.

Recherche d'installation

50

L'adresse de l'appareil s'affiche, mais pas le nom de l'appareil.

- Sunny Explorer n'a pas encore lu complètement le nom de l'appareil.
 - Répétez la recherche d'installation afin que Sunny Explorer actualise le nom de l'appareil.

Problème

L'onduleur n'est pas joignable

Après avoir effectué le réglage des paramètres pour la communication via Bluetooth, l'onduleur reste inaccessible pendant une période prolongée.

Cause et solution

- En initialisant des paramètres configurant la connexion Bluetooth (par exemple paramètres pour la puissance d'émission et paramètres pour les pays concernés), la communication via Bluetooth est coupée pendant un certain temps car l'onduleur procède à un redémarrage de l'interface de communication.
 - Attendez jusqu'à ce que l'onduleur ait terminé le redémarrage. L'onduleur sera alors de nouveau accessible.

Connexion Speedwire

Problème

Recherche d'installation

Aucune installation Speedwire n'a été trouvée.

Cause et solution

- La connexion réseau à l'installation Speedwire est interrompue.
 - A PERSONNEL QUALIFIÉ

Vérifiez la connexion réseau entre l'ordinateur et votre installation Speedwire.

- Assurez-vous de n'utiliser dans le réseau que des composants compatibles IP-Multicast (par exemple commutateurs réseau).
- La connexion réseau est désactivée
 - Activez la connexion réseau sur votre ordinateur.
- La connexion réseau n'est pas correctement configurée.
 - Configurez la connexion réseau afin que votre ordinateur se trouve dans le même sous-réseau que les appareils Speedwire. En cas de question, adressez-vous à votre administrateur réseau.

Recherche d'installation

La connexion à l'installation Speedwire a échoué.

- La configuration réseau a été modifiée.
 - Répétez la recherche d'installation dans Sunny Explorer.
 - Redémarrez Sunny Explorer et créez une nouvelle installation.

51

Problème

L'onduleur n'est pas joignable

Une fois que le réglage des paramètres pour la communication Speedwire a été effectué, l'onduleur n'est plus joignable.

Cause et solution

- La modification de paramètres régulant la connexion Speedwire (par exemple les paramètres IP) peut entraîner une interruption de la communication via Speedwire.
 - Configurez la connexion réseau afin que votre ordinateur se trouve dans le même sous-réseau que les appareils Speedwire. En cas de question, adressez-vous à votre administrateur réseau
 - Établissez à nouveau la connexion Dans la barre de menu, sélectionnez Option > Établir à nouveau la connexion.

Représentation de l'interface utilisateur

Sunny Explorer lit les données directement depuis les appareils raccordés. L'affichage des données peut, par conséquent, prendre plus ou moins de temps, selon la taille de l'installation.

Problème

Interface utilisateur

L'interface utilisateur n'est pas affichée correctement.

Cause et solution

- Des erreurs de représentation de l'interface utilisateur peuvent se produire dans certains cas (par exemple mise en page perturbée, écran blanc).
 - Appuyez sur la touche F5 pour l'actualisation de l'interface utilisateur par Sunny Explorer.

Diagramme de puissance

Le diagramme de puissance a des lacunes.

- La transmission des données de l'appareil n'est pas encore terminée.
 - Attendez que toutes les données de l'appareil soient

Diagramme de puissance

Le diagramme de puissance n'est pas mis à jour.

- La mise à jour du diagramme de puissance peut durer jusqu'à 30 secondes. Les données des appareils sont lues directement à partir des appareils branchés. La lecture des données peut prendre plus ou moins de temps selon la hiérarchie de la communication.
 - Attendez que les données soient lues complètement.

Aucune valeur énergétique mensuelle/annuelle

Aucune valeur énergétique mensuelle/annuelle ne s'affiche pour les onduleurs avec SMA Bluetooth Piggy-Back installé ultérieurement. Vous possédez un onduleur avec SMA Bluetooth
Piggy-Back installé ultérieurement et une version de logiciel
antérieure à 02.00.00.R. La configuration de paramètres et
la représentation graphique des valeurs énergétiques
mensuelles et annuelles ne sont pas prises en charge.

PERSONNEL QUALIFIÉ

Exécutez la mise à jour du *Bluetooth* Piggy-Back (voir chapitre 6.10 « Effectuer une mise à jour des appareils », page 40).

Général

Problème	Cause et solution
Sunny Explorer ne démarre pas	 Quand l'ordinateur se trouve en mode veille, il peut arriver que Sunny Explorer ne démarre pas car il n'a pas été arrêté correctement auparavant.
	 Arrêtez Sunny Explorer à l'aide du gestionnaire de tâches de Windows. Vous pouvez alors redémarrer Sunny Explorer.
Appareil inconnu dans l'arborescence de l'installation Un onduleur externe	L'arborescence de l'installation affiche tous les appareils possédant le même NetID. Si une installation avec SMA Bluetooth utilisant le même NetID se trouve dans votre voisinge, les appareils de cette installation sont également
apparaît dans l'arborescence de l'installation.	 affichés dans Sunny Explorer. Déterminez des NetID libres et réglez-les sur les appareils (voir instructions de chaque appareil).
Conflit d'appareils	 Dans la configuration actuelle, au moins un micro-onduleur a été attribué à plusieurs Sunny Multigate. PERSONNEL QUALIFIÉ Supprimez la double attribution des micro-onduleurs concernés (voir chapitre 6.7 « Remplacement de micro-onduleurs », page 35).
Votre onduleur est affiché comme appareil inconnu dans l'arborescence de l'installation Votre propre onduleur avec Bluetooth intégré apparaît comme appareil inconnu.	L'onduleur avec Bluetooth intégré est équipé d'une ancienne version de la suite logicielle. PERSONNEL QUALIFIÉ Mettez à jour la version de la suite logicielle de votre onduleur vers une version supérieure à 2.0 ou utilisez Sunny Data Control pour la lecture de l'onduleur. Sunny Data Control* est disponible à l'adresse www.SMA-Solar.com
Votre onduleur est affiché comme appareil inconnu dans l'arborescence de l'installation Bien que le mot de passe de l'installation ait été saisi correctement, certains des appareils apparaissent comme appareils inconnus dans l'arborescence de l'installation.	 Des paquets ont été perdus lors de la transmission des données, Sunny Explorer n'a par conséquent pas pu se connecter correctement aux appareils. Reconnectez-vous. Pour cela, sélectionnez dans la barre de menu Options > Changer le groupe d'utilisateurs et connectez-vous avec votre groupe d'utilisateurs.

Problème	Cause et solution		
Le nouvel onduleur n'apparaît pas dans l'arborescence de l'installation	 Sunny Explorer actualise en permanence l'arborescence de l'installation. PERSONNEL QUALIFIÉ Vérifiez que l'onduleur est réglé sur le NetID de votre installation et est en service (voir instructions d'installation de l'onduleur). Assurez-vous qu'une connexion à l'installation est établie. Si nécessaire, essayez à nouveau d'établir la connexion. Pour cela, sélectionnez dans la barre de menu Options > Établir à nouveau la connexion. 		
Mot de passe de	▲ PERSONNEL QUALIFIÉ		
l'installation oublié	 Déverrouillez les onduleurs avec un code PUK (Personal Unlocking Key) (voir chapitre 8.4 « Mot de passe oublié », page 46). 		
Aucun droit SMA Grid Guard	 Les onduleurs n'ont pas réinitialisé le mode 		
Vous n'avez aucun droit SMA Grid Guard alors que le symbole correspondant	SMA Grid Guard automatiquement au bout de 10 heures. Vous n'avez plus aucun droit SMA Grid Guard, mais le symbole est encore affiché par erreur.		
s'affiche.	- PERSONNEL QUALIFIÉ		
	Entrez votre code SMA Grid Guard Code personnel (voir chapitre 8.5 « SMA Grid Guard », page 47).		
Mode SMA Grid Guard	Si un installateur s'est connecté dans Sunny Explorer en		
Le symbole du mode SMA Grid Guard n'est plus affiché.	mode SMA Grid Guard, les onduleurs réinitialisent le mode SMA Grid Guard automatiquement au bout de dix heures pour empêcher tout accès non autorisé. Astuce : Il est également possible de quitter le mode SMA Grid Guard en quittant Sunny Explorer.		
Les paramètres modifiés ont été appliqués uniquement à un groupe d'appareils	 Chaque groupe d'appareils dispose de son propre bouton permettant de modifier et d'enregistrer les réglages. Sunny Explorer enregistre uniquement les modifications pour le groupe d'appareils auquel le bouton appartient. Les modifications d'autres groupes d'appareils encore affichés pour modification ne sont pas appliquées. Avant de modifier un autre groupe d'appareils, enregistrez les modifications d'un groupe d'appareils. 		

Problème

Cause et solution

Entrer un paramètre dans une unité plus petite

- Sunny Explorer reprend une valeur saisie dans l'unité indiquée à côté du champ de saisie.
 - Pour entrer une valeur dans une unité plus petite ou plus grande, vous devez convertir la valeur dans l'unité indiquée. Sunny Explorer adapte l'unité automatiquement. Exemple : si vous souhaitez convertir un paramètre de 20 MWh à 900 kWh, vous devez entrer 0,9. Sunny Explorer modifie automatiquement l'unité indiquée et enregistre le paramètre avec 900 kWh.

Impossible d'éditer les paramètres

- Vous ne possédez pas les droits nécessaires pour modifier le paramètre.
 - Changez le groupe d'utilisateurs.
- Vous possédez un onduleur avec SMA Bluetooth
 Piggy-Back installé ultérieurement et une version de logiciel
 antérieure à 02.00.00.R. La configuration de paramètres et
 la représentation graphique des valeurs énergétiques
 mensuelles et annuelles ne sont pas prises en charge.

- PERSONNEL QUALIFIÉ

Exécutez la mise à jour du *Bluetooth* Piggy-Back (voir chapitre 6.10 « Effectuer une mise à jour des appareils », page 40).

Les événements ne sont pas triés

Les événements ne sont pas triés correctement selon l'heure et la date.

- Sunny Explorer trie les événements selon un numéro consécutif avec lequel l'appareil a lui-même enregistré les événements. Ceci présente l'avantage que les événements sont toujours listés selon leur ordre d'apparition dans l'appareil.
 - En cas de modification de l'heure ou de la date de l'installation (par exemple lors du passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver), le tri des événements n'est toutefois plus correct.

Les valeurs sont affichées comme obsolètes alors qu'elles sont actuelles.

Les valeurs sont affichées comme actuelles alors qu'elles sont obsolètes. Ceci peut se produire quand l'heure de l'ordinateur a été modifiée durant l'utilisation de Sunny Explorer.

55

- Redémarrez Sunny Explorer.

Problème

Il est possible d'établir une connexion à l'installation photovoltaïque via Speedwire.

Cause et solution

 Ce comportement peut survenir lorsque le service IGMP Querier est désactivé.

Procédez de la manière suivante :

- Laissez Sunny Explorer ouvert. Ouvrez le gestionnaire des tâches de l'ordinateur et sélectionnez l'onglet Processus ou Services, en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur (voir instructions du système d'exploitation).
- Affichez les processus de tous les utilisateurs. Attention, vous avez besoin des droits d'administrateur selon le système d'exploitation utilisé pour effectuer cette opération.
- Vérifiez si le processus
 SMA.Multicasting.IGMP.QuerierService.exe est affiché dans l'onglet Processus ou Services.
- Si le processus ou service n'est pas répertorié, redémarrez l'ordinateur. Si le processus ou service n'est toujours pas répertorié, installez la dernière version de Sunny Explorer.
- Si le processus est répertorié, ouvrez le pare-feu de l'ordinateur et créez une exception pour le processus dans les paramètres du pare-feu (voir instructions du système d'exploitation).

^{*} Pas disponible dans tous les pays (pour savoir si le produit est disponible dans votre pays, consultez le site Internet de la succursale SMA de votre pays à l'adresse www.SMA-Solar.com ou contactez votre revendeur).

11 Contact

En cas de problèmes techniques concernant nos produits, prenez contact avec le Service en Ligne de SMA. Les données suivantes nous sont nécessaires pour pouvoir assurer une assistance ciblée :

- Version du logiciel Sunny Explorer
- Type de communication de votre installation
- Fichier de rapport de Sunny Explorer

Australia	SMA Australia Pty Ltd. Sydney	Toll free for Australia:	1800 SMA AUS (1800 762 287)
	cyancy	International:	+61 2 9491 4200
Belgien/	SMA Benelux BVBA/SPRL	+32 15 286 730	
Belgique/ België	Mechelen		
Brasil	Vide España (Espanha)		
Česko	SMA Central & Eastern Europe s.r.o. Praha	+420 235 010 417	7
Chile	Ver España		
Danmark	Se Deutschland (Tyskland)		
Deutschland	SMA Solar Technology AG	Medium Power Solu	tions
	Niestetal	Wechselrichter: Kommunikation:	+49 561 9522-1499 +49 561 9522-2499
		SMA Online Service www.SMA.de/Servi	
		Hybrid Energy Solut	ions
		Sunny Island:	+49 561 9522-399
		Power Plant Solution	S
		Sunny Central:	+49 561 9522-299
España	SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.U.	Llamada gratuita en España:	900 14 22 22
	Barcelona	Internacional:	+34 902 14 24 24

France	SMA France S.A.S.	Medium Power Solutions		
	Lyon	Onduleurs : Communication :	+33 472 09 04 40 +33 472 09 04 41	
		Hybrid Energy Soluti	ions	
		Sunny Island :	+33 472 09 04 42	
		Power Plant Solution	s	
		Sunny Central :	+33 472 09 04 43	
India	SMA Solar India Pvt. Ltd.	+91 22 61713888		
	Mumbai			
Italia	SMA Italia S.r.l.	+39 02 8934-7299)	
	Milano			
Κύπρος/ Kıbrıs	Βλέπε Ελλάδα/ Bkz. Ελλάδα (Yunanistan)			
Luxemburg/ Luxembourg	Siehe Belgien Voir Belgique			
Magyarország	lásd Česko (Csehország)			
Nederland	zie Belgien (België)			
Österreich	Siehe Deutschland			
Perú	Ver España			
Polska	Patrz Česko (Czechy)			
Portugal	SMA Solar Technology Portugal, Unipessoal Lda	Isento de taxas em Portugal:	800 20 89 87	
	Lisboa	Internacional:	+351 2 12 37 78 60	
România	Vezi Česko (Cehia)			
Schweiz	Siehe Deutschland			
Slovensko	pozri Česko (Česká republika)			
South Africa	SMA Solar Technology South Africa Pty Ltd.	08600 SUNNY (08600 78669)		
	Centurion (Pretoria)	International:	+27 (12) 643 1785	
United	SMA Solar UK Ltd.	+44 1908 304899		
Kingdom	Milton Keynes			
Ελλάδα	SMA Hellas AE	801 222 9 222		
	Αθήνα	International:	+30 212 222 9 222	
България	Вижте Ελλάδα (Гърция)			

ไทย	SMA Solar (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพฯ	+66 2 670 6999	
대한민국	SMA Technology Korea Co., Ltd. 서울	+82 2 508-8599	
中国	SMA Beijing Commercial Company Ltd. 北京	+86 10 5670 1350	
日本	SMA Japan K.K. 東京	+81 3 3451 9530	
+971 2 698-50	SMA Middle أبو ظبي	East LLC	الإمارات العربية المتحدة

Other	International SMA Service Line	Toll free worldwide: 00800 SMA SERVICE
countries	Niestetal	(+800 762 7378423)

SMA Solar Technology

www.SMA-Solar.com

